




Aufbauanleitung

Kindertisch aus Erlenholz

Artikel Nummer: 4755001




Waschbär:
Waschbär GmbH
Wöhlerstr. 4
79108 Freiburg
Deutschland

Kundenservice:
Deutschland: Tel. 0761 70 77 89 20 Mo - Fr: 8.00 - 18.00 Uhr
Österreich: Tel. +43 5574 251 10 Mo - Fr: 8.00 - 18.00 Uhr
Schweiz: Tel. 0848 44 55 66 Mo - Fr: 9.00 - 17.00 Uhr
Niederland: Tel. 030 774 02 96 ma t/m vr: 9.00 - 17.00 uur





waschbaer.de
waschbaer.at
waschbaer.ch
waschbaer.nl

Hersteller:
Firma Wielobranżowa DREWDOM
Gatniki 16a
26-200 Końskie
Poland

Kindertisch aus Erlenholz





Zubehör

<p>VS7</p>  <p>80mm 8x</p>	<p>EX2</p>  <p>4x</p>	<p>IS1</p>  <p>1x</p>
<p>VS1</p>  <p>4x</p>		


1 x1

2 x4





Kindertisch aus Erlenholz

1



2



Kindertisch aus Erlenholz

